



FT44-88-88R-SF99

Pos. Ref.	Codice Code	Caratteristiche Features	Descrizione Description
1	CO1100	(FT44)	Coperchio
1	CO1101	(FT88-88R)	Coperchio
1	CO1134	(SF99)	Coperchio
2	CO1102		Pomello
3	CO1103	(FT44)	Pannello
3	CO1104	(FT88-88R)	Pannello
3	CO1140	(SF99)	Pannello
4	CO1105	(FT44)	Pannello
4	CO1106	(FT88)	Pannello
4	CO0924	(FT88R)	Pannello
4	CO1141	(SF99)	Pannello
5	SA1097	●	Interruttore
6	CO1108	230V 2W	Lampada
7	32W2640		Microinterruttore
8	CO1110	●	Termostato
9	CO1111	●	Termostato
10	CO1112		Pomello
11	CO0908		Protezione
12	CO1115		Clip
13	CO1116	● 230V/1Ph/50-60Hz (FT44)	Resistenza
13	CO1117	● 230V/1Ph/50-60Hz (FT88-88R-SF99)	Resistenza
14	CO1119	(FT44)	Carcassa
14	CO1121	(FT88)	Carcassa
14	CO0409	(FT88R)	Carcassa
14	CO1143	(SF99)	Carcassa
16	CO1123		Maniglia
17	CO1124	(FT44)	Contenitore
17	CO1125	(FT88)	Contenitore
17	CO0407	(FT88R)	Contenitore
17	CO1144	(SF99)	Contenitore
18	CO1126	(FT44)	Cestello
18	CO0860	(FT44) f.p.(*)	Cestello
18	CO1127	(FT88-88R-SF99)	Cestello
18	CO0861	(FT88-88R-SF99) f.p.(*)	Cestello
20	CO0907		Clip
21	CO1145	(FT88R-SF99)	Rubinetto
22	CO1132	(FT44) Assembly	Resistenza
22	CO1133	(FT88) Assembly	Resistenza
22	CO0927	(FT88R) Assembly	Resistenza
22	CO1139	(SF99) Assembly	Resistenza
23	CO1175		Clip

(\*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested