

14.2) PEZZI DI RICAMBIO SLA 25 35 40: elenco

Nr	Codice	Descrizione	Nr	Codice	Descrizione
1	12003901 12003902	1 velocità: Cinghia 880 RPP 8 20 2 velocità: Cinghia 960 RPP 8 20	31	01123057	Perno rotella laterale SLA 25-35-40
2	13000316	Cuscinetto 6205 2RS 25-52-15	32	01123004	Supporto rotella SLA 25-35-40
3	13000022	Cuscinetto 6300 2RS	33	01104020 01107020	Asta di contrasto SL 25 Asta di contrasto SL 35-40
4	01144031	Rocchetto dentato M=1 Z=12	34	01147012 01144012	Spirale SL25 Spirale SL35-40
5	01144033	Scatola riduttore SL/SLA 24-42	35	02147002 02144003	Montante SL25 2 velocità Montante SL35-40 2 velocità
6	13000014	Cuscinetto 6203 2RS 17-40-12	36	01144023 01147023	Tirante assemblaggio SL35-40 Tirante assemblaggio SL35-40
7	19000008	Anello Mim 20x035x07	37	17123127	Rotella laterale SLA 25-35-40
8A	01144085	Giunto rduttore	38	15005013	Boccola KU 081010
8B	01144039	Giunto motore SL25 2 vel		13000301	Cuscinetto 6001 2RS 12 28 08
	01144045	Giunto motore SL35/40 2velocità			
9	11000801 11001105	Motore SLA25-2V Motore SLA35-2V SLA40-2V	39	01147010 01144010 01145010	Vasca SAL25 Vasca SLA35 Vasca SLA40
10	13000315	Cuscinetto 6204 2RS 20-47-14	40	01144025	Albero vasca SL25-35-40
11	01144070	Puleggia dentata Z 24	41	02164021 02144026	Protezione laterale SL25 Protezione laterale SL35-40
12	01144049	Supporto cuscinetto	42	01144001	Boccola vasca SL25-40
13	01147016 01144016	Albero di rinvio SL 25 Albero di rinvio SL 35-40	43	13000326	Cuscinetto 6305 2RS
14	13000304	Cuscinetto 6004 2RS 20-40-12	44	02147002 01144002	Base SL25 Base SL35-40
15	19000009	Anello Mim 20x042x07	45	01144063	Puleggia dentata Z80
16	13000315	Cuscinetto 6204 2RS 20-47-14	48	01144076	Perno per rotella tenditore
17	01144035	Corona dentata interna	49	01144072	Rotella nylon d 70 per tenditore
18	01144032	Ingranaggio di riduzione	50	12003903	Cinghia dentata 1200 RPP
19	01144034	Coperchio riduttore	51	02144007	Carter posteriore
20	01144024	Albero di rinvio dentato	52	02144021	Carter pulsantiera
21	01150018	Camma micro	53	01144020	Colonnelle flangia motore
22	01150019	Supporto protezione	54	02144028	Coperchio base
23	01144064	SL25-35-42 2V Puleggia dentata Z30	55	03144009	Coperchio testa versione SLA
24	01144054 01147042	SL 35-45: Mozzo cono 25 SL 25: Mozzo cono 20			
25	01144063	Puleggia dentata Z80			
26	02144006	Rinforzo testa			
27	02147004 01144004	Testa SL25 Testa SL35-40			
28	05147011 05144011 05145011	Griglia di protezione SL25 Griglia di protezione SL35 Griglia di protezione SL40			
29	01147033 01144001	Boccola spirale SL 25 Boccola spirale SL 35-40			
30	13000325 13000326	SL 25: Cuscinetto 6204 2RS SL 35-40: Cuscinetto 6305 2RS			

