





**CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT**
**Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model		
<b>113012</b>	<b>CUCINA GAS 5 FUOCHI CON FORNO GAS 5 BURNERS GAS RANGE WITH GAS OVEN</b>		<b>PF5GG/G6</b>		
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List		
	02247000	RC02247000	PORTA FORNO COMPLETA SNACK C/MANIGLIA	234,00	
	01	RC00920000	ASSIEME CAMINO 1050	FLUE ASSEMBLY 1050	94,16
	03	RC00377000	COPPA BRUCIATORE	BURNER CAP	7,83
	04	RC00371000	TUBETTO BRUCIATORE PCG	BURNER PIPE PCG	15,11
	05	RC00378000	VITE SPECIALE PER BRUCIATORE	SPECIAL SCREW FOR BURNER	5,19
	06	RC00370000	TUBETTO BRUCIATORE PCG	BURNER PIPE PCG	14,01
	07	RC01251000	FIANCO DX SNACK	RIGHT SIDE SNACK	32,77
	08	RC00922000	FONDO PF105GG	BASE PF105GG	44,46
	09	RC00972000	RAMPA PC5G6	RAMP PC5G6	65,35
	11	RC01884000	MANOPOLA GAS SNACK NERA	BLACK KNOB FOR LINE SNACK	9,47
	11	RC02072000	MANOPOLA GAS SNACK GRIGIA	GREY KNOB	8,79
*	13	RC00128000	ACCENDITORE PIEZO CON DADO	PIEZO IGNITER	16,99
	15	RC00369000	RUBINETTO	GAS COCK	38,28
	16	RC00973000	CRUSCOTTO	CONTROL PANEL	82,42
	18	RC00975000	SUPPORTO BRUCIATORE CENTRALE PC5G	CENTRAL BURNER SUPPORT PC5G	36,80
	19	RC01252000	FIANCO SX SNACK	LEFT SIDE SNACK	32,77
	20	RC00974000	TUBETTO CENTRALE PC5G	CENTRAL PIPE PC5G	9,16
	21	RC00976000	SUPPORTO BRUCIATORE 5KW	BURNER SUPPORT 5KW	20,74
	22	RC00977000	SUPP. GRUPPO ACCENDITORE 5kw	SUPPORT FOR IGNITER GROUP	21,00
	23	RC00376000	SUPPORTO PENTOLE SNACK	PAN GRID	80,98
*	24	RC00368000	CANDELETTA D'ACCENSIONE E MOLLA	SPARK PLUG	9,50
*	25	RC00367000	TERMOCOPPIA L=600MM	THERMOCOUPLE FOR TOP BURNER	15,56
	26	RC00423000	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER	8,06

**PAG. 1**

**CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT**

**Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model
<b>113012</b>	<b>CUCINA GAS 5 FUOCHI CON FORNO GAS 5 BURNERS GAS RANGE WITH GAS OVEN</b>		<b>PF5GG/G6</b>
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement	Prezzo/Price List
	27	RC00970000 SUPPORTO PENTOLA CENTRALE SNACK	CENTRAL SAUCEPAN SUPPORT 118,28
	28	RC00994000 RIPIANO PF5GG/G6	SHELF PF5GG/G6 273,16
	29	RC02186000 SUPPORTO SPARTIFIAMMA UR	18,56
	30	RC01832000 SPARTIFIAMMA ULTRARAPIDO SNACK	SNACK ULTRARAPID BURNER COVER 34,58
	31	RC00375000 COPERCHIO BRUCIATORE UR	COVER FOR "ULTRARAPID" BURNER 17,54
	32	RC02263000 SUPPORTO SPARTIFIAMMA RAPIDO SNACK	15,78
	33	RC01833000 SPARTIFIAMMA RAPIDO SNACK	SNACK RAPID BURNER COVER 17,87
	34	RC00373000 COPERCHIO BRUCIATORE R	COVER FOR "RAPID" BURNER 7,83
	37	RC00969000 BOCCOLA REGOLAZIONE ARIA	AIR REGULATION BUSHING 9,50
*	38	RC00864000 TERMOCOPPIA L=1400MM	OVEN THERMOCOUPLE 17,43
	39	RC00910000 ASS. CAMINO INT. PF70-105GG/G6	INTERNAL FLUE ASSEMBLY PF70-105GG/G6 37,89
	40	RC00911000 TUBETTO GAS	GAS PIPE 22,28
	41	RC00194000 MORSETTIERA FV 122 B	CONNECTING BLOCK 9,16
	42	RC00304000 MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL CONNECTING BLOCK 6,62
	43	RC00918000 CAVETTERIA ELETTRICA PFGG	ELECTRIC CABLES PFGG 34,15
	44	RC02278000 CRUSCOTTO MY11 FORNO 60 GAS	CONTROL PANEL
	45	RC00670000 FIANCO DX PF70/105EG	RIGHT SIDE PF70/105EG 109,78
	46	RC00570000 TIMER	TIMER 45,24
	47	RC01523000 MANOPOLA ELETTRICA TIMER SNACK GRIGIA	GREY TIMER KNOB
	47	RC01885000 MANOPOLA ELETTRICA TIMER SNACK NERA	BLACK KNOB FOR TIMER LINE SNACK 9,76
*	48	RC00889000 RUBINETTO TERMOSTATICO PFGG	THERMOSTATIC GAS COCK 72,92
	49	RC00914000 RAMPA PF70-105GG	RAMP PF70-105GG 73,50
	50	RC00241000 PRESSACAVO PG16 CON DADO	CABLE GLAND AND NUT 7,18



Artic./Item	Descrizione/Description		Modello/Model	
<b>113012</b>	<b>CUCINA GAS 5 FUOCHI CON FORNO GAS 5 BURNERS GAS RANGE WITH GAS OVEN</b>		<b>PF5GG/G6</b>	
Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		
	501	RC02229000 MANIGLIA PSX ALLUMINIO	HANDLE	
	502	RC02230000 CRISTALLO PORTA E TNX 60 INOX	ESTERNAL DOOR GLASS	
	505	RC02231000 SPEZZONE SILICONE D.5 MM	DOOR RUBBER PART	
	506	RC02232000 CRIST PO E 60 TNX NERO	EXTERNAL GLASS OVEN DOOR	77,50
	507	RC02233000 CLIP BLOCCA VETRO INTERNO	DOOR INNER GLASS	4,76
	509	RC02234000 CERNIERA PORTA FRG KG 6,0	DOOR HINGE	27,60
	51	RC00862000 ACCENDITORE FORNO	SPARK IGNITER FOR OVEN	60,58
*	513	RC02235000 LAMPADA CON PORTALAMPADA	THERMOSTATIC GAS COCK	8,78
*	517	RC02236000 CANDELA AA CAST 700MM	THERMOSTATIC GAS COCK	20,23
*	518	RC02237000 TERMOCOPPIA CAST 1200MM	THERMOSTATIC GAS COCK	33,62
	519	RC02238000 PORTA-INIETTORE	THERMOSTATIC GAS COCK	
	52	RC02115000 MANOPOLA FORNO GAS SNACK NERA	BLACK KNOB	8,79
	52	RC02116000 MANOPOLA FORNO GAS SNACK GRIGIA	GREY KNOB	
	521	RC02239000 BRUCIATORE GAS	THERMOSTATIC GAS COCK	
	522	RC02240000 PIANO ESTRAIBILE GL VENT	THERMOSTATIC GAS COCK	
	524	RC02241000 MICROINTERRUTTORE	THERMOSTATIC GAS COCK	8,78
	525	RC02242000 SQUADRETTA SUPP. CERN. SX PORTA	LEFT HINGE PULLEY	
	528	RC02243000 GUARNIZIONE FACCIATA F60	OVEN GASKET	25,58
	529	RC02244000 SQUADRETTA SUPP. CERN. DX PORTA	THERMOSTATIC GAS COCK	
	53	RC01602000 PIEDE 1"3/4 H250	FOOT	18,98
	54	RC00912000 PROFILO ANT. CUCINOTTE GAS	FRONT PROFILE FOR GAS RANGES	14,87
	55	RC00919000 FISSAGGIO SX FORNO PF105GG	OVEN SX FIXTURE PF105GG	17,95
	56	RC00499000 MONTAGGIO PORTA PF105G TC	DOOR ASSEMBLY PF105G	93,93

**CODICI RICAMBIO PER FINITO / SPARE PARTS FOR THE FINISHED PRODUCT****Aggiornato al/Updated to 27/11/17**

---

Artic./Item	Descrizione/Description	Modello/Model
<b>113012</b>	<b>CUCINA GAS 5 FUOCHI CON FORNO GAS 5 BURNERS GAS RANGE WITH GAS OVEN</b>	<b>PF5GG/G6</b>

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		Prezzo/Price List	
	57	RC00498000	COPPIA CERNIERE PORTA VANO S6	PAIR OF HINGES FOR DOOR VN S6	20,42
	58	RC01135000	MAGNETE PER PORTE VANI	MAGNET FOR COMPARTMENT DOORS	5,96
	59	RC00672000	FIANCO SX PF105G	LEFT SIDE PF105G	