

Bartscher	Hockerkocher E 1K500 Artikel-Nr.: 105325	Explosionszeichnung 22.05.2017	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
401505110	Schalter, 4-Takt	4-tact switch	E0401505110
401515170	Kontrolllampe, grün	Green indicator light	E0401515170
402080102	Anschlussklemme 450V, 41A	Terminal clamp, brown 450V, 41A	0402080100
402086016	Zugentlastung	Strain relief	0402086016
402594000	Knebel	Handle	E0402594000
402594031	Skalenring	Scale ring	E0402594031
407812200	Fuß, höhenverstellbar	Base, height-adjustable	E0407812200
408015402	Abstandstück	Spacer	E0408015402
408790105	Heizplatte D 400mm	Hotplate D 400mm	E0408790105
440160415	Halterung	Bracket	E0440160415
450160401	Abdeckung, links	Left cover	E0450160401
450160402	Abdeckung, rechts	Right cover	E0450160402
450160403	Blende	Panel	E0450160403
450160407	Halterung, unten	Lower bracket	E0450160407
450160409	Boden	Base	E0450160409
450160412	Querstrebe	Cross beam	E0450160412
450160414	Leiste	Bar	E0450160414
450400125	Halterung z. Klemmleiste	Bracket f. terminal strip	E0450400125
500160406	Kochmulde	Cooking top	E0500160406